

Překlad původního návodu k používání

BAZÉNOVÝ VYSAVAČ

BP-4206



Návod k obsluze



PŘED POUŽITÍM NÁŘADÍ SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD.



Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	4
III. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ VYSAVAČE	6
IV. TECHNICKÉ ÚDAJE	7
V. POUŽITÍ NÁŘADÍ	7
VI. MONTÁŽ	7
VII. OBSLUHA	7
VIII. ÚDRŽBA	8
IX. SKLADOVÁNÍ	8
X. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8
XI. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	9

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy nástroje a bezpečnosti práce. Uchovávejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S. C.

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA

Zařízení označeno obchodním označením BP-4206

I. ZÁRUKA A SERVIS

Servisní středisko výrobce BASS S.C.

ul. Dukelská 240/16

743 01 Bílovec, Czech Republic

Kontakt: e-mail: info@hobynaradi.cz

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

ZÁRUKA A SERVIS

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce (např. opotřebení uhlíků, atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

Pracoviště

- => **UDRŽUJTE PRACOVIŠTĚ ČISTÉ.** Nepořádek na pracovišti zvyšuje pravděpodobnost nehod.
- => **DÁVEJTE POZOR NA PODMÍNKY NA PRACOVIŠTI.** Nevystavujte působení deště. Nikdy nepoužívejte elektrické přístroje v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- => **ZAŘÍZENÍ UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTI.** Děti by neměly být na pracovišti. Jakékoli rozptýlení může vést k nehodě. Nedovolte dětem, aby přenášeli zařízení nebo jakékoli příslušenství s ním spojené.

Bezpečnost související s elektřinou

1. Zástrčka musí odpovídat zásuvce. Nikdy neměňte žádným způsobem zástrčku. Nepoužívejte adaptéry s uzemněným elektrickým nástrojem. Nezměněná zástrčka kompatibilní se zásuvkou snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Zabraňte kontaktu částí těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, ventilátory a chladiče. Riziko úrazu elektrickým proudem se zvyšuje, pokud tělo uživatele představuje uzemnění.
3. Nevystavujte elektrický nástroj působení deště nebo vlhkosti. Vniknutí vody dovnitř motoru zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Nepřetěžujte síťový kabel. Nepoužívejte kabel k přenášení nebo tažení nástroje. Netahejte za kabel za účelem odpojení zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel udržujte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozený nebo roztřepený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Při používání zařízení venku používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Nástroj by se měl používat pouze tehdy, je-li napájecí systém vybaven pojistkou.

Bezpečnost uživatele

1. Při práci s náradím věnujte zvláštní pozornost a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte zařízení, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog a léků na předpis. Přečtěte si příbalové letáky k lékům, které používáte, abyste zjistili, zda ovlivňují Váš úsudek a postřeh. Pokud máte jakékoli pochybnosti, nepoužívejte zařízení.
2. Používejte vhodné ochranné prostředky. Při práci s náradím noste ochranné brýle, masku proti prachu, protiskluzovou obuv, helmu a ochranu sluchu, kdykoli to situace vyžaduje. Tím se sníží riziko nehody.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

3. Vyhněte se náhodnému spuštění nářadí. Před připojením k proudu se ujistěte, že je spínač v poloze OFF. Při přemísťování nedržte zařízení za spínač, protože to zvyšuje riziko nehody.
4. Před spuštěním nářadí z něj odstraňte všechny seřizovací klíče. Klíč připevněný k pohyblivým částem elektrického nářadí může být příčinou zranění.
5. Během práce udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To umožňuje zachovat lepší kontrolu nad zařízením v případě nepředvídaných situací.
6. VHODNĚ SE OBLÉKEJTE. Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože by mohly být zachyceny do pohyblivých částí nářadí. Při práci s nářadím se doporučuje používat boty s protiskluzovou podrážkou. Dlouhé vlasy by měly být řádně sepnuté. Vždy používejte vhodný ochranný oděv.
7. Použijte upevnění obráběného předmětu. Je to bezpečnější než použití ruky k jeho přidržení, protože umožňuje používat obě ruce k obsluze zařízení.

Bezpečnost související s používáním a údržbou

1. Nepřetěžujte nářadí. Zařízení bude pracovat lépe a bezpečněji při zatížení, pro které bylo určeno. Nepokoušejte se používat nekompatibilní příslušenství ke zvýšení výkonu nářadí.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí s poškozeným spínačem. Nářadí, které nelze ovládat pomocí spínače, vytváří nebezpečí a mělo by být opraveno.
3. Před zahájením seřizování, opravy, výměny příslušenství nebo skladování odpojte nářadí od proudu. Taková bezpečnostní opatření sníží riziko náhodného spuštění nářadí.
4. Nářadí by mělo být skladováno odpojeno od proudu, mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Vysavač v rukou neoprávněných a neproškolených osob je nebezpečným nářadím.
5. Měli byste provádět pravidelnou údržbu nářadí. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nemají vůli nebo závady, zda nedošlo k poškození součástí nářadí nebo zda došlo k jiným poruchám, které by mohly narušit správné fungování zařízení. Pokud jsou zjištěny nějaké nesrovnalosti, je potřeba zařízení okamžitě opravit. Zdrojem mnoho závad je nesprávná údržba.
6. Používejte nářadí a příslušenství s ním spojené v souladu s tímto návodem a správným způsobem. Měly by být vzaty v úvahu podmínky a typ prováděné práce. Použití zařízení v rozporu s jeho určením může vést k vážným nehodám.
7. Poškozený spínač by měl být vyměněn v autorizovaném servisu. Nepoužívejte nářadí s nefunkčním spínačem / vypínačem.
8. Nenechávejte nářadí bez dozoru, pokud je zapnuté. Vždy vypněte nářadí a počkejte, až se zcela zastaví, než opustíte pracoviště.
9. Pokud byl hlavní kabel poškozen, vyměňte jej za vhodný síťový kabel. Kabel lze zakoupit u distributora zařízení. Kabel může být vyměněn v autorizovaném servisu nebo kvalifikovaným elektrikářem.

Servis

Oprava nářadí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

III. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ VYSAVAČE

Během vysávání na mokro nevysávejte suchý prach ani špínu. Filtr je určen pouze pro kapaliny.

Před výměnou vypouštěcí hadice odpojte vysavač od proudu.

1. Nenechávejte zapnuté nářadí bez dozoru.
2. Nářadí nemůže být obsluhováno dětmi, mentálně postiženými osobami, nekvalifikovanými osobami ani osobami pod vlivem drog, alkoholu nebo silných léků.
3. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od nářadí. Děti na pracovišti musí být vždy pod dohledem dospělých.
4. VAROVÁNÍ. Osoba obsluhující nářadí musí být před jeho použitím poučena. Dohlédněte na to, aby se každá osoba obsluhující nářadí seznámila s návodem.
5. UPOZORNĚNÍ! Nářadí není určeno pro vysávání nebezpečného prachu.
6. UPOZORNĚNÍ! Nářadí nesmí být skladováno venku nebo ve vlhké místnosti.
7. UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze kartáče určené k použití s nářadím (připojené k zařízení nebo popsané v návodu). Nekompatibilní nářadí může ohrozit bezpečnost uživatele.
8. Před zahájením čištění nebo údržby odpojte nářadí od proudu odpojením zástrčky.
9. Neponořujte nářadí do vody.
10. Pravidelně kontrolujte stav hadice. Nepoužívejte poškozenou hadici.
11. Kombinace vody a elektřiny může mít za následek smrt nebo zranění, pokud je nářadí nesprávně smontováno nebo špatně používáno.
12. Zkontrolujte, zda jsou parametry napájecí sítě shodné s parametry na typovém štítku nářadí.
13. Elektrická zástrčka musí být vždy suchá.
14. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tím způsobem, že ji taháte za kabel.
15. Nepoužívejte nářadí s poškozeným kabelem nebo krytem.
16. Nevysávejte toxické nebo hořlavé látky, jako je benzín, azbest a toner z kopírky. Nevysávejte žíravé látky, jako jsou kyseliny, horký prach nebo písek.
17. V případě pochybností týkajících se obsluhy nářadí, je třeba kontaktovat servis.
18. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis.
19. UPOZORNĚNÍ! Pokud se do motoru dostane voda, okamžitě jej vypněte.
20. Pravidelně čistěte zařízení kontrolující maximální hladinu vody. Postupujte podle návodu a kontrolujte zařízení, zda není poškozené.

IV. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	BP-4206
Napájení	230V~50Hz
Příkon	1400 W
Třída ochrany	IP24, II. třída
Hladina hluku	LpA = 79 dBb (A)
Podtlak	≥ 16 kPa

V. POUŽITÍ NÁŘADÍ

Vysavač lze použít na suché i mokré vysávání.

Vysavač je také určen pro komerční použití v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích atd.

VI. MONTÁŽ

1. Postavte nářadí na stabilní povrch.
2. Otevřete západky upevňující nádobu a sejměte kryt motoru.
3. Vyměňte všechny části z nádoby.
4. Znovu upevněte kryt motoru (upevnění je možné pouze v jedné poloze).
5. Připevněte konec hadice do otvoru ve sběrné nádobě.
6. Zatlačte volný konec vypouštěcí hadice do zadního vypouštěcího otvoru na nádobě.
7. Vyberte vhodnou hubici.

NEVYSÁVEJTE KAPALINY A PRACH SOUČASNĚ

VII. OBSLUHA

Zapínání

Připojte vysavač ke zdroji proudu. Vysavač je vybaven dvoupolohovým hlavním přepínačem.

- Poloha 0: Vysavač je vypnutý.
- Poloha I: Vysavač je zapnutý.

VIII. ÚDRŽBA

Před zahájením údržbářských prací nebo oprav vypněte nářadí a odpojte jej z proudu.

- Odpojte všechny hadice a sejměte kryt motoru.
- Nádobu důkladně opláchněte vodou.
- Vyjměte pěnový filtr a vyčistěte ho čistou vodou. Zkontrolujte stav filtru. Pokud je opotřebovaný, vyměňte ho za nový (originální, doporučený výrobcem).
- Zkontrolujte, zda přepínač funguje bez zasekávání.

IX. SKLADOVÁNÍ

Před uskladněním nářadí vyprázdněte a osušte nádobu. Uchovávejte nářadí na suchém a teplém místě mimo dosah dětí.

X. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Je zakázáno vyhazovat nářadí spolu s jiným domácím odpadem.

Je zakázáno vyhazovat použité nářadí spolu s domácím odpadem. Nářadí musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.

DŮLEŽITÉ! Schéma konstrukce umístěné v návodu slouží pouze pro ilustrační účely. Uživatel nemůže nářadí sám upravovat. To vede ke ztrátě záruky a může mít za následek poškození nářadí. Veškeré opravy nářadí musí provádět kvalifikovaný mechanik s použitím originálních náhradních dílů nebo jejich identických náhrad.

XI. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Název výrobce: BASS S. C.**Adresa výrobce:** Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, pošta Magdalenka, Polsko**PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE****Název výrobku:** Bazénový vysavač
(označený ochrannou známkou BASS POLSKA)**Model (obchodní označení):** BP-4206**Parametry výrobku:** Napětí - 230 V
Frekvence proudu - 50 Hz
Startovací příkon - 1450 W
Nepřetržitá práce - S2 30 min
Objem nádoby - 30 l
Třída ochrany - IP24
Sací podtlak - ≥ 16 kPa
Hladina hluku - 79 dB**Prohlášení:**

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:

1. 2006/42/ES
2. 2004/108/ES
3. 2011/65/EU RoHS

Podle norem:EN-61029-1/A11:2010
EN-61029-2-1:2012
EN-55014-1/A2:2011
EN-55014-2/A2:2008
EN-61000-3-2/A2:2009
EN-61000-3-3:2008

26. 3. 2014

Michał Skiba
Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko