

Překlad původního návodu k používání



ČERPACÍ STANICE NA OLEJ A NAFTU

M79928A



NÁVOD K OBSLUZE



Vážený zákazníku!

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním.

Stali jste se majitelem čerpací stanice na olej a naftu značky Mar-Pol. Je určena k přečerpávání motorové nafty pro soukromé účely. Tato čerpací stanice na olej a naftu se charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou, je to spolehlivé a vysoce výkonné zařízení s rychlou instalací a připraveností k použití.

Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto návodu a platným bezpečnostním předpisům na území, kde se používá.

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

Osoby, které polkly toxické kapaliny - v případě polknutí paliva nevyvolávejte zvracení, ale osobě, která polkla palivo, podejte k vypití velké množství mléka nebo vody.

Osoby zasažené elektrickým proudem - odpojte od zdroje napájení nebo je zajistěte suchým izolátorem, zasaženou osobu je potřeba odsunout z dosahu elektrického kabelu.

Dávejte pozor, abyste se nedotkli zasažené osoby holýma rukama, dokud nebude z dosahu elektrického vedení.

Je potřeba okamžitě přivolat pomoc, kvalifikovaný a proškolený personál.

MODEL:	M79928A
Napájecí napětí:	230 V
Frekvence:	50 Hz
Nominální výkon:	1,1 kW
Třída ochrany:	1
Kapacita:	50 l/min

VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ



A

B

C

D

E

F

A - Používejte ochranu očí

B - Před spuštěním si přečtěte návod k obsluze

C - Používejte ochranné rukavice

D - Vyberte vhodný způsob likvidace

E - Prvky zařízení jsou recyklovatelné

F - Označení CE

POUŽITÍ

Čerpací stanice na olej a naftu jsou určeny k přečerpávání motorové nafty a mazacího oleje z nádrží, a proto se používají všude tam, kde je nutné dodávat toto palivo, např. na farmách, na staveništích, v loděnicích, ve firmách používajících vlastní dopravu a v soukromých domech.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Nedodržování níže uvedených upozornění a zasahování do konstrukce čerpací stanice na olej a naftu zbavuje výrobce odpovědnosti za škody vyplývající z provozu zařízení způsobené osobám, zvířatům a majetku nebo samotnému zařízení a ruší záruční práva.

a) Ochranné rukavice - dlouhodobý kontakt uhlíkových s pokožkou může způsobit podráždění kůže. Při tankování paliva vždy používejte ochranné PVC rukavice.

b) Zakaz kouření - během obsluhy čerpací stanice na olej a naftu, zvláště při tankování paliva, je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň.

c) Bezpečnostní opatření týkající se elektřiny - uvnitř čerpací stanice na olej a naftu existuje vysoké napětí. Z tohoto důvodu čerpací stanicí na olej a naftu smí otevírat pouze kvalifikovaní a oprávnění k tomuto účelu elektrikáři.

d) Uživatel nesmí překročit maximální parametry, pro které bylo zařízení navrženo.

e) Je zakázáno za jakýchkoliv okolností ponechat čerpací stanici na olej a naftu během provozu bez dozoru.

f) Před zapnutím se ujistěte, že napájecí kabel a ostatní prvky zařízení jsou v dobrém stavu.

g) Nezapínejte zařízení, pokud jste naboso, máte mokré ruce nebo stojíte ve vodě.

h) Nespouštějte neúplnou čerpací stanici, nedemontujte žádné součásti.

i) Udržujte napájecí kabel a spínací skříň mimo dosah stříkající vody nebo jiných kapalin a chraňte před atmosférickými srážkami.

NEVHODNÉ POUŽITÍ

a) Přečerpávání mořské vody, znečištěné vody, vody obsahující pevné nečistoty, písek, žíravé látky nebo látky způsobující korozi;

b) Čerpání kapalin, jejichž teplota přesahuje 60°C

c) Čerpání potravinových kapalin

d) Čerpání hořlavých, výbušných kapalin

e) Používání zařízení dětmi nebo bez dozoru obsluhy

f) Je zakázáno používání zařízení v blízkosti hořlavých kapalin (benzín, alkohol, atd.)

PŘEMÍSTOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Čerpací stanice na olej a naftu je dodávána kompletní a nevyžaduje žádnou montáž. Opravy motoru smí provádět pouze autorizovaný personál.

a) rozbalení:

V případě zjištění poškození obalu zkontrolujte, zda zařízení nebylo poškozeno během přepravy. Před nainstalováním a spuštěním zkontrolujte, zda údaje umístěné na typovém štítku zařízení splňují požadavky k použití za daných podmínek určení.

b) Přestože rozměry a hmotnost naftové čerpací stanice by neměly způsobovat problémy během přemísťování, doporučujeme následující:

- zařízení nepřemísťujte bez předchozího odpojení zástrčky od napájení nebo odpojení od napětí;
- odpojte sací a přívodní hadici;
- nikdy nepřemísťujte naftovou čerpací stanicí tím, že ji taháte za napájecí kabel.

POUŽÍVÁNÍ

a) Připojte zástrčku napájecího kabelu ke zdroji napětí:

- je zakázáno napájet zařízení pomocí rozbočovačů a prodlužovacích kabelů. Pokud délka kabelu nestačí k připojení, je potřeba objednat instalaci delšího kabelu u oprávněného elektrikáře.

b) Spuštění: po kontrole správného připojení všech hadic, připojení napájecího kabelu ke zdroji a vypnuté polohy pistole, lze čerpací stanicí spustit.

Po zasunutí sací hadice do palivové nádrže a pistole do nádrže, do které má být palivo přečerpáno, postupně uvolněte páčku pistole, aby se zahájil přečerpávání paliva.

UPOZORNĚNÍ: Je zakázáno ponechat spuštěné zařízení bez dozoru, aby nedošlo k rozlití paliva v důsledku přeplnění cílové nádrže.

Nespouštějte naftovou čerpací stanicí bez dřívějšího namontování sací a přívodní hadice.

Po vypnutí pistole co nejdříve vypněte čerpadlo. V opačném případě to vede k jeho poškození.

ÚDRŽBA A OPRAVY

Nejdůležitější je udržet naftovou čerpací stanicí čistou. Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu, a proto by se nemělo nikdy demontovat.

Problém	Příčina	Řešení
Čerpací stanici na olej a naftu nelze zapnout	<ul style="list-style-type: none">• chybí napájení• nefunguje motor	<ul style="list-style-type: none">• zkontrolujte napájecí připojení• kontaktujte servis
Snížený výkon čerpací stanice na olej a naftu	<ul style="list-style-type: none">• vzduch v sací hadici• ucpaný filtr• sací hadice není ponořena v palivu• příliš vysoká výška přečerpávání	<ul style="list-style-type: none">• zkontrolujte, zda není sací hadice poškozená• vyčistěte filtr• ponořte hadici v palivu• snižte výšku nádrže

ZÁRUČNÍ LIST

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.

.....

5. Razítko prodávajícího

Datum a podpis.

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.