



NÁVOD K OBSLUZE KLADKOSTROJ ŘETĚZOVÝ

**G01090 – 1T, G01091 – 2T, G01092 – 3T
G01095-1Tx3m G01096-2Tx3m G01097-3Tx3m**



**Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze.
Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění
všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.**



BEZPEČNOST

- Je zakázáno překračovat maximální parametry, pro které bylo zařízení navrženo. Věnujte pozornost maximální nosnosti uvedené na typovém štítku kladkostroje.
- Kladkostroj není určen k přemísťování osob a zvířat.
- Je zakázáno zvedat jeden náklad pomocí dvou nebo více kladkostrojů.
- Pravidelně kontrolujte stav řetězu. Pokud jsou nalezeny prasknuté nebo deformované články řetězu, je zakázáno dále používat kladkostroj.
- Během práce kladkostroje nesmí řetěz přijít do styku s ostrými hranami.
- Nepoužívejte kladkostroj v případě, že je řetěz zamotaný, nejprve ho musíte rozmotat.
- Během práce kladkostroje by měl uživatel sledovat přemísťovaný náklad. Je důležité, aby v cestě přemísťovaného nákladu nebyly žádné osoby ani zvířata.
- Je zakázáno se pohybovat nebo zastavovat pod přemísťovaným nákladem.
- Při zvedání nákladu nepoužívejte nadměrnou sílu - netahejte za řetěz. Pokud se náklad zvedá s odporem, okamžitě zastavte práci a zkontrolujte zařízení.
- Udržujte zařízení čisté - prodlouží to životnost Vašeho zařízení. Postupujte podle pokynů uvedených za účelem mazání. Udržujte rukojeti suché, čisté a neznečištěné od oleje nebo maziva.

POUŽITÍ A POUŽÍVÁNÍ

Řetězový kladkostroj je určen ke zvedání nákladů. Nemůže být použit jako zvedací prvek nastavený natrvalo.

Před každým použitím zkontrolujte technický stav kladkostroje.

- 1) Zavěste pevný hák k závěsu s odpovídající pevností.
- 2) K pohyblivému háku zavěste náklad.
- 3) Napněte řetěz a zkontrolujte, zda není zamotaný nebo zkroucený.
- 4) Pohybem ovládacího řetězu v odpovídajícím směru přemístěte náklad.

ÚDRŽBA

Chraňte kladkostroj před vlhkostí. Nevystavujte zařízení atmosférickým podmínkám. Kladkostroj vždy udržujte v čistotě. Namažte všechny pohyblivé části.

VYROBENO V P.R.C.

DOVOZCE:

F.H. GEKO

Kietlin, ul. Spacerowa 3

97-500 Radomsko, Polsko

www.geko.pl



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F .H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

KLADKOSTROJ ŘETĚZOVÝ

G01090 – 1T, G01091 – 2T, G01092 – 3T

splňuje požadavky směrnice Rady 2006/42/ES
a harmonizovaných norem EN 292-1:2000

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Kietlin, 20. 12. 2012

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby