

Překlad návodu



NÁVOD K OBSLUZE

Mini čerpadlo na naftu 24V/230V
Typ: G00939



Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



Vyrobeno pro:
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko,
Polsko

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Čerpadlo k přečerpávání paliva je určeno k čerpání motorové nafty pro soukromé účely. Zařízení nepoužívejte k profesionálním a komerčním účelům. Před použitím si přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu.

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

Osoby, které polkly toxicke kapaliny - v případě polknutí paliva nevyvolávejte zvracení, ale osobě, která polkla palivo, podejte k vypití velké množství mléka nebo vody.

Osoby zasažené elektrickým proudem - odpojte od zdroje napájení. Dávejte pozor, abyste se nedotkli zasažené osoby holýma rukama, dokud nebude z dosahu elektrického vedení. Je potřeba okamžitě přivolat pomoc, kvalifikovaný a proškolený personál.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model: G00939

Napájecí napětí: 24V/230V

Příkon: 19 W

Max. výkon čerpadla: 15 l / min.

POUŽITÍ

Čerpadla jsou určena k přečerpávání motorové nafty z nádrží, a proto se používají všude tam, kde je nutné dodávat toto palivo, např. na farmách, na staveništích, v domácnostech.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Během používání čerpadla bezpodmínečně používejte ochranné rukavice, abyste zabránili podráždění kůže. Je naprosto ZAKÁZÁNO kouření a používání otevřeného ohně během obsluhy čerpadla, zejména během tankování paliva. Uživatel nesmí překročit maximální parametry zařízení.

Před zapnutím čerpadla se ujistěte, že napájecí kabel a ostatní prvky zařízení jsou v dobrém stavu. Při používání zařízení používejte ochranný oděv (vhodnou obuv a ochranné rukavice).

UPOZORNĚNÍ! NESPOUŠTĚJTE neúplné zařízení! Nedemontujte žádné součásti zařízení! Udržujte napájecí kabel a spínací skříň čistou, mimo dosah vody nebo jiných kapalin a chráňte před atmosférickými srážkami.

PŘEMÍSTOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Čerpadlo na naftu je dodáváno v kompletním stavu a nevyžaduje žádnou montáž. Motor smí opravovat pouze autorizovaný personál. V případě zjištění poškození obalu zkонтrolujte, zda zařízení nebylo poškozeno během přepravy. Před nainstalováním a spuštěním zkonzervujte, zda údaje umístěné na typovém štítku zařízení splňují požadavky k použití za daných podmínek určení.

Před přepravou zařízení nebo jeho skladováním je potřeba:

- odpojít zástrčku od napájení;
- odpojte sací a přívodní hadici;
- očistěte čerpadlo.

NIKY NEPŘEMÍŠTĚJTE ČERPADLO TAHÁNÍM ZA NAPÁJECÍ KABEL!

POUŽÍVÁNÍ

Připojte napájecí kabel ke zdroji napětí.

Je zakázáno napájet zařízení pomocí rozbočovačů a prodlužovacích kabelů. Pokud délka kabelu nestačí k připojení, je potřeba objednat instalaci delšího kabelu u oprávněného elektrikáře.

Spouštění: Čerpadlo lze spustit po ověření, že všechny hadice jsou správně připojené, napájecí kabel je připojený ke zdroji napětí a sací hadice je umístěna do nádrže s palivem a výstupní hadice do nádrže, do které má být palivo přečerpáno.

Poté je potřeba zapnout napájení čerpadla, které spouští přečerpávání paliva.

UPOZORNĚNÍ: Je zakázáno ponechat spuštěné zařízení bez dozoru! Uchovávejte mimo dosah dětí!

NESPOUŠTĚJTE naftovou čerpací stanici bez dřívějšího namontování sací a přívodní hadice. Po přečerpání paliva co nejdříve vypněte čerpadlo! Nedovolte, aby čerpadlo běželo "na sucho", mohlo by dojít k poškození zařízení.

ÚDRŽBA A OPRAVY

Nejdůležitější je udržet čerpadlo čisté. Zařízení nevyžaduje žádné údržbové práce, a proto by se nemělo nikdy demontovat.

Nevhodné použití

- a) Přečerpávání mořské vody, špinavé vody, znečištěných vod, písek, látek způsobujících korozi
- b) Přečerpávání tekutin přesahující teplotu 90° C
- c) Přečerpávání pitné vody
- d) Přečerpávání těkavých kapalin (benzín, alkohol)
- e) Používání zařízení dětmi bez dozoru
- f)) Práce čerpadla "na sucho"

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Čerpadlo nelze zapnout	- chybí napájení - nefunguje motor	- zkontrolujte napájecí připojení - kontaktujte servis
Snížený výkon čerpadla	- vzduch v sací hadici - ucpaný filtr - sací hadice není ponořena v palivu - příliš vysoká výška přečerpávání	- zkontrolujte, zda není sací hadice poškozená - vyčistěte filtr - ponořte hadici v palivu - snižte výšku nádrže



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 19

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Mini čerpadlo na naftu 24V/230V TYP: G00939

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:
2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES a
harmonizovaných normy:

EN ISO 12100:2010

je identický s exemplářem, který je předmětem prohlášení o shodě

typu ES č. BKC-190300416C ze dne 21.3. 2019

vydaného společnosti Zhen Shen BKC Testing Co., LTD

6/F, Building 3, Zhouteng Industrial Park, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China

Landline: 4000875382, fax: 0755-32925341

Company e-mail: bkc@bkc-lab.com

**Toto prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.**

Za technickou přípravu dokumentace odpovídá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

A handwritten signature in black ink.

Kietlin, 14.5.2019

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.
.....
.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
.....
5. Razítka prodávajícího
Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vám zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vám uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špínky. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.