

Překlad návodu



NÁVOD K OBSLUZE

Hrotová pájka, vypalovačka do dřeva 30W s nástavci, 23 dílů

TYP: G20050



Vyrobeno pro:

F.H. GEKO

Kietlin, ul. Spacerowa 3

97-500 Radomsko, Polsko

www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



BEZPEČNOST

- Ujistěte se, že jmenovité napětí zařízení odpovídá síťovému napětí.
- Ujistěte se, že vybraný hrot je správně upevněn v pájce.
- Hroty lze vyměnit pouze po odpojení pájky od napájení a jejím úplném ochlazení.
- Je zakázáno připojit pájku k proudu bez namontovaného hrotu.
- Po ukončení práce by měla pájka sama ochladnout. NEPOUŽÍVEJTE k ochlazení pájky vodu ani jiné kapaliny.
- Okamžitě po dokončení práce umístěte pájku na stojan. NEPOKLÁDEJTE pájku přímo např. na stůl.
- Kabel pájky je odolný vůči krátkodobému kontaktu s horkým povrchem.
- Poškozený síťový kabel nelze vyměnit.
- Poškozenou pájku a pájku s poškozeným kabelem vyhodte.
- Zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se zdravotním postižením nebo osoby, které neumí obsluhovat zařízení bez dozoru třetí osoby nebo bez návodu k obsluze zařízení, který poskytla osoba odpovědná za bezpečnost těchto osob.
- Děti by měly být neustále pod dohledem a nesmí si se zařízením hrát.

POPIS ZAŘÍZENÍ**OBSLUHA**

UPOZORNĚNÍ! Nepřipojujte pájku k síti dříve, než do ní vložíte vybraný hrot k vypalování.

1. Vložte vybraný hrot.
2. Umístěte pájku na stojan.
3. Připojte napájecí kabel k síti.
4. Po dosažení vhodné teploty je zařízení připraveno k použití.
5. Dávejte pozor, abyste horký hrot nedrželi na jednom místě příliš dlouho, protože by mohlo dřevo začít kouřit a dokonce se vznítit.
6. Po dokončení práce umístěte pájku na stojan.
7. Vyjměte zástrčku ze sítě.
8. Ponechte pájku na stojanu, dokud se úplně nezchladí.

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.