

BLUETOOTH REPRODUKTOR S RÁDIEM

BP-5944



Návod k obsluze

Překlad originálního překladu

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE NÁVOD.

Obsah

I. Záruka a servis.....	2
II. Bezpečnostní pravidla	4
III. Účel.....	5
IV. Parametry.....	6
V. Popis prvků reproduktoru	6
VI. Popis prvků dálkového ovladače.....	7
VII. Ochrana životního prostředí	8
VIII. Prohlášení o shodě.....	9

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy a podmínek bezpečnosti. Uschovejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S. C.

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA

Zařízení označeno obchodním označením BP-5944

I. ZÁRUKA A SERVIS

www.hobynaradi.cz

email:

info@hobynaradi.cz

Reklamace, technické dotazy, servis

+420 555 441 445 Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

PODMÍNKY ZÁRUKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

BEZPEČNOST UŽIVATELE

- Přečtěte si prosím a dodržujte tento návod k obsluze, abyste zajistili bezpečné a správné používání výrobku.
- Uchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití.
- Upozornění: Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, výrobek nerozebírejte a neměňte polohu jednotlivých dílů.
- V případě jakékoliv poruchy nebo poškození zařízení se obraťte na profesionální servisní středisko.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály bez dozoru dospělé osoby.
- Uchovávejte a používejte zařízení mimo dosah tekutin/kapalin, vysokých teplot a velmi nízkých teplot, které mohou způsobit poruchu výrobku nebo snížit jeho výkon.
- Žádným způsobem neblokuje ani nezakrývejte bezprostřední prostor nad reproduktorem.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat svépomocí.
- Záruka nebude platná v případě zrezivělých částí nebo výskytu přirozené koroze

SERVIS

Oprava zařízení by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení mohou provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
 - ✓ Dostat postiženého z dosahu elektrického proudu buď jeho odsunutím (odvalením, odtažením) prostřednictvím izolovaného předmětu, např. dřevěnou latí, pruhem látky, apod., nebo, je-li to možné, vypnutím přívodu elektrické energie.
 - ✓ Ať je příčina úrazu jakákoliv, nesmíte se dotknout postiženého, dokud se nepřesvědčíte, že byl proud vypnut a že nehrozí žádné nebezpečí.
 - ✓ Je-li postižený v bezvědomí, zkontrolujte jeho puls a dýchání
 - ✓ Nejistíte-li puls, začněte s nepřímou masáží srdce i dýcháním z úst do úst
 - ✓ Přivolejte lékařskou pomoc. Zde je vhodné připomenout telefonní číslo 155 na záchrannou službu a číslo 112 na tísňová volání

III. ÚČEL

Přenosný reproduktor s vestavěnou, výkonnou lithium-iontovou baterií umožňuje několik hodin nepřetržité práce. Přehrávejte hudbu z jakéhokoliv zdroje. Díky technologii Bluetooth přenášejte hudbu ve formátu MP3 a MP4 bezdrátově. Pokud vaše zařízení není vybaveno modulem Bluetooth, připojte reproduktor pomocí audio kabelu s **3,5 mm mini jack** konektorem. Reproduktor je také vybaven **funkcí rádia, čtečkou MicroSD karet a USB konektorem**.

Výhody:

- přehrávání z MP3
- čitelný displej
- Ovladač
- Automatické vyhledávání poslední přehrávané skladby


Nabíjení baterie:

Nabíjení se provádí pomocí kabelu USB 2.0 - microUSB ze sítě (nabíječka 230 V není součástí) nebo pomocí powerbanky.

IV. PARAMETRY

Model	BP-5944
Příkon	30 W, DC 5 V
Napětí	5 V
Frekvence	80 Hz --- 20 KHZ
Výdrž	cca 9 hodin
Reproduktor	3" + 2" x 2 ks
Kapacita vestavěné baterie	3000 mAh
Poměr signálu k šumu	≥ 80 dB
Bluetooth	2.1 + EDR
Vstup	AUX liniowe 3.5 mm
Rádio FM	87.6 – 108 MHz


V. POPIS PRVKŮ REPRODUKTORU




1. **Displej**
2. **Režim:** Stisknutím přepínáte mezi Bluetooth/USB/TF Card/AUX a stanicemi FM
3. **Předchozí skladba:** Stisknutím přehrajete předchozí skladbu z USB/Micro SD. V režimu FM se vrátíte na předchozí stanici..
4. **Přehrát/Pozastavit/Spustit/Zastavit:** Krátkým stisknutím spustíte nebo zastavíte přehrávání.





5. **Přehrát další skladbu:** Stisknutím přehrajete další skladbu z USB/Micro SD. V režimu FM se stisknutím přepnete na další stanici.Regulator głośności.





Popis ladění FM rádia



VI. POPIS PRVKŮ OVLADAČE



1. **POWER:** Zapne reproduktor
2.  : Při poslechu z USB/SD stiskněte toto tlačítko pro opakování nastavení poslechu (jednotlivé, náhodné, všechny skladby).
3. **MODE - TRYB:** Stiskem změnínete režim Bluetooth/AUX/FM/USB/TF
4.  : Stisknutím přehrajete předchozí skladbu z USB/Micro SD. V režimu FM stisknutí provede přechod na předchozí stanici.
5.  :  : Stisknutím přehrajete další skladbu z USB/Micro SD. V režimu FM stisknutí provede přechod na další stanici.
6. **EQ** Nastavení equalizeru

7.  : **Přehrát/Pozastavit/Spustit/Zastavit:** Krátkým stiskem spustíte nebo zastavíte přehrávání. V režimu FM dlouhým stiskem aktivujete automatické vyhledávání stanic. Dalším dlouhým stiskem vyhledávání zastavíte.
8.  : Zvýšení hlasitosti.
9.  : Snížení hlasitosti.
10.  : Vypnutí zvuku, opětovným stiskem se zvuk opět zapne.

11. **Tlačítka s čísly 0-9:** Stisknutím vyberete konkrétní číslo skladby nebo rádiovou stanici
12. **STOP:** Stiskem v režimu USB/SD zastavíte přehrávání. Dalším stiskem zapnete přehrávání.

VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Je zakázáno vyhazovat zařízení spolu s jiným domácím odpadem.

Je zakázáno vyhazovat použité zařízení spolu s domácím odpadem. Zařízení musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.

VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

podle ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Dodavatel: BASS S.C**Adresa dodavatele:** Al. Krakowska 60, Mroków 05-552**PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE****Název produktu:** Bluetooth reproduktor s rádiem
(označený ochrannou známkou BASS POLSKA)**Model:** BP-5944
(obchodní označení)**Prohlášení:**

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:

2014/30/ES

2014/35/ES

2014/53/ES

Podle norem:

EN 300 328:2017, EN 201 489-1:2017, EN 301 489-17:2017

EN 62479:2010, EN 60065:2014/AC:2016,

EN:60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013


EN 62479:2010

Osoba odpovědná za přípravu a uchování technické dokumentace:

Marek Belniak

02.02.2019

05-552 Mroków, Al. Krakowska 60



Marek Belniak

