

SOLÁRNÍ LAMPA ZAHRADNÍ VĚŽ

BH12780

BASS
POLSKA
HOME LINE



Návod k obsluze

Překlad původních pokynů

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. POPIS PRODUKTU	4
III. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	4
IV. INSTALACE SVÍTIDLA.....	5
V. NÁVOD K POUŽITÍ.....	6
VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

Příručka byla přeložena z tovární příručky dodané výrobcem v angličtině.

Přiloženo:

Zařízení s ochrannou známkou BASS POLAND HOME LINE.

Zařízení s ochrannou známkou BH12780.

I. ZÁRUKA A SERVIS

Výrobce Service Point BASS S.C.

Krakovská třída 60
Mroków 05-552
www.bass.pl
e-mail: serwis@bass.pl

Žádáme vás, abyste vyplnili formulář žádosti na adrese
www.serwis.bass.pl

PODMÍNKY ZÁRUKY

Ručitel ručí kupujícímu za správnou funkci výrobku za předpokladu, že je výrobek používán v souladu s jeho určením a pravidly stanovenými v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Záruční doba je 12 měsíců od data prodeje. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Závady zjištěné v této lhůtě budou odstraněny bezplatně.

Záruční poskytovatel odpovídá kupujícímu pouze za fyzické vady způsobené prodaným výrobkem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z jiných příčin, zejména v důsledku:

- ✓ nesprávné použití nebo aplikace,
- ✓ nesprávný výběr výrobku podle stávajících podmínek na staveništi,
- ✓ nesprávná montáž, údržba, skladování a přeprava výrobku,
- ✓ mechanické, chemické, tepelné nebo úmyslné poškození a způsobuje u něj závadu,
- ✓ poškození výrobku způsobené použitím neoriginálních nebo nevyhovujících materiálů,
- ✓ škody způsobené vyšší mocí (požár, povodeň, blesk atd.),
- ✓ poruchy zařízení ovlivňujícího výrobek.

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení ani na díly a spotřební materiál. Záruka se nevztahuje na výrobek, u něhož nelze na základě předložených dokladů a vlastností výrobku určit, že byl zakoupen u ručitele.

Kromě toho kupující ztrácí nárok na záruku na výrobky, pokud se zjistí, že:

- ✓ jakoukoli úpravu výrobku,
- ✓ zásahy neoprávněných osob,
- ✓ jakýkoli pokus o opravu neoprávněnými osobami,
- ✓ nedodržení povinnosti provádět pravidelné kontroly, pokud jsou požadovány.

Přijetí stížnosti k posouzení je založeno na kumulativním splnění následujících podmínek:

- ✓ Kupující může podat stížnost e-mailem, telefonicky, návštěvou provozovny výrobce nebo vyplněním formuláře stížnosti na adrese www.serwis.bass.pl. Ačkoli forma podání stížnosti závisí pouze na vašich preferencích.

Jako spotřebitelé jste laskavě požádáni o vyplnění formuláře stížnosti, abyste mohli usnadňují a urychlují naši práci.

- ✓ Doklad o koupi, např. kopie faktury, účtenka za reklamovaný výrobek. nebo výpis z karty.
- ✓ Osobní doručení nebo doručení dopravcem (speditér) reklamovaného produktu do prostor ručitele.

Výrobek zaslaný k servisu by měl být dodán v původním obalu. V případě absence originálního obalu nebo jiného ochranného obalu a v případě absence odpovídající ochrany výrobku při přepravě ze strany kupujícího ručitel neodpovídá za poškození během přepravy. Žádáme vás, abyste reklamovaný výrobek dodali v čistém stavu.

V případě, že reklamace nebude uznána, bude reklamovaný výrobek stěžovateli na jeho písemnou žádost vrácen pod podmínkou, že kupující předem uhradí náklady na dopravu.

Nevyzvednuté zboží bude po uplynutí 60 dnů zlikvidováno.

Služba

Spotřebič smí opravovat pouze kvalifikovaný personál s použitím kompatibilních náhradních dílů. Tím se zajistí bezpečný a efektivní provoz spotřebiče.

II. POPIS PRODUKTU

Solární zahradní lampa Bass Poland je jedinečný výrobek, který využívá sluneční energii, přeměňuje ji na elektřinu a ukládá ji do baterie. Jedinečná technologie zajišťuje, že se lampa může během dne dobíjet, aby se večer a v noci automaticky rozsvítila. Solární lampa Bass Polska se snadno instaluje a je vodotěsná.

III. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	BH12780
Vestavěná dobíjecí baterie	2 V / 0,6 W
Typ diod	LED
Soumrakový senzor	ANO
Celková délka svítidla po instalaci	48 cm

IV. INSTALACE SVÍTIDLA

1. Odšroubujte horní kryt proti směru hodinových ručiček.



2. Vyjměte žárovku.



3. Zapněte přepínač.



4. zavřete víko a otočte jím ve směru hodinových ručiček.

V. NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím je třeba lampu 5 hodin nabíjet.
2. Svítidlo namontujte na dobře osvětleném místě. Vyhněte se oblastem ve stínu.
3. Pokud po dobu tří měsíců, např. v zimním období, nesvítí dobré sluneční světlo, může dojít k vybití baterie. V takovém případě je třeba baterii nabíjet na jasném přímém slunečním světle. Po úplném nabití může normálně fungovat.
4. Pokud kontrolka bliká, baterie jsou vybité a je třeba je nabít. Jinak Pokud k tomu dojde, zařízení přestane fungovat.
5. Pokud není silné sluneční světlo nebo v zimním období, zejména v severních zemích, může úplné nabití zařízení trvat déle, což je u solárních výrobků normální.
6. Přístroj uchovávejte mimo dosah ohně, vody a zabraňte ponoření výrobku do vody. vody, aby nedošlo k výbuchu nebo úniku.
7. Solární lampu nemá nabíječku. Baterie se nabíjí přímým působením slunečního světla.
8. Je zakázáno svítidlo demontovat a upravovat.

**CHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Zakažte vyhazování nářadí s ostatním domovním odpadem.

Použité nářadí nevyhazujte do domovního odpadu. Nástroj zlikvidujte ve specializovaném zařízení pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tj. odpad z elektrických a elektronických zařízení) je rozbité, dlouho nepoužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které bylo dříve na elektřinu nebo baterie - rozbité počítače, elektronické hračky a přístroje, staré pračky, ledničky, ale i použité zářivky. Ty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují jedovaté látky.

SOLÁRNÍ LAMPA ZAHRADNÍ VĚŽ

BH12780

BASS
POLSKA
HOME LINE



Uživatelská příručka

Překlad původních pokynů

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. POPIS PRODUKTU	4
III. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
IV. INSTALACE SVÍTIDLA	5
V. NÁVOD K POUŽITÍ	6
VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny týkající se provozu a bezpečnostních podmínek. Příručku si uschovejte pro pozdější použití.

Tato příručka byla přeložena z anglické verze příručky dodávané výrobcem.

Včetně:

Zařízení s ochrannou známkou BASS POLAND HOME

LINE. Zařízení s ochrannou známkou BH12780.

I. ZÁRUKA A SERVIS

Výrobce Service Point BASS S.C.

Krakovská třída 60
Mroków 05-552
www.bass.pl
e-mail: serwis@bass.pl

Žádáme vás, abyste vyplnili formulář žádosti na adrese

www.serwis.bass.pl

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Ručitel ručí za správnou funkci výrobku za předpokladu, že je používán v souladu s určeným použitím a pravidly uvedenými v návodu dodaném se zařízením.

Záruční doba je 12 měsíců od data prodeje. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Závady zjištěné v této lhůtě budou bezplatně odstraněny.

Ručitel odpovídá kupujícímu pouze za fyzické vady, které vznikly z důvodů, jež jsou vlastní prodávánému výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené jinými příčinami, zejména v důsledku:

- ✓ nesprávné použití nebo aplikace,
- ✓ Nesprávný výběr výrobku podle podmínek v místě instalace,
- ✓ Nesprávná instalace, údržba, skladování a přeprava výrobku,
- ✓ mechanické, chemické, tepelné poškození nebo úmyslné poškození výrobku a způsobení závady na výrobku,
- ✓ poškození výrobku v důsledku použití neoriginálních materiálů nebo materiálů, které neodpovídají doporučením výrobce,
- ✓ škody způsobené nahodilými událostmi, faktory majícími charakter vyšší moci (požár, povodeň, blesk atd.),
- ✓ porucha zařízení, která ovlivňuje provoz výrobku.

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení nebo na spotřební materiál. Záruka se nevztahuje na výrobek, u něhož nelze na základě předložených dokladů a vlastností výrobku určit, že byl zakoupen u ručitele.

Kupující navíc ztrácí svá záruční práva na výrobky, pokud:

- ✓ jakoukoli úpravu výrobku,
- ✓ neoprávněné zásahy,
- ✓ jakýkoli neautorizovaný pokus o opravu,
- ✓ Nesplnění povinnosti pravidelné kontroly, pokud je vyžadována.

Základem pro přijetí stížnosti ke zpracování je společné splnění následujících podmínek:

- ✓ Kupující podá reklamaci e-mailem, telefonicky, navštíví sídlo výrobce nebo vyplní reklamační formulář na adrese www.serwis.bass.pl. Přestože forma podání stížnosti závisí pouze na preferencích spotřebitele, prosíme o vyplnění formuláře stížnosti, abychom usnadnili a urychlili naši práci.
- ✓ Prokažte se dokladem o nákupu, např. kopií faktury, účtenkou za reklamovaný výrobek nebo výpisem z platební karty.

- ✓ doručit reklamovaný produkt osobně nebo prostřednictvím dopravce (speditéra) do sídla ručitele.

Výrobek zaslaný do servisu by měl být dodán v původním obalu. V případě, že kupující nezajistí originální obal nebo jiný ochranný obal a řádně nezabezpečí výrobek pro přepravu, neodpovídá poskytovatel záruky za poškození během přepravy. Žádáme vás, abyste reklamovaný výrobek dodali v čistém stavu.

V případě neuznání reklamace bude reklamovaný výrobek vrácen stěžovateli na jeho písemnou žádost po předchozí úhradě přepravních nákladů kupujícím.

Nevyzvednuté zboží bude po uplynutí 60denní lhůty zlikvidováno.

Služba

Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím kompatibilních náhradních dílů. Tím se zajistí bezpečný a efektivní provoz zařízení.

II. POPIS P R O D U K T U

Solární zahradní lampa Bass Poland je jedinečný výrobek, který využívá sluneční energii, přeměňuje ji na elektřinu a ukládá ji do baterie. Unikátní technologie umožňuje nabíjet lampu během dne, aby se večer a v noci automaticky rozsvítila. Solární lampa Bass Polska se snadno instaluje a je vodotěsná.

III. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	BH12780
Vestavěná dobíjecí baterie	2 V / 0,6 W
Typ diody	LED
Soumrakový senzor	ANO
Celková délka svítidla po instalaci	48 cm

IV. INSTALACE SVÍTIDLA



1. Odšroubujte horní kryt proti směru hodinových ručiček.



2. Vyměňte žárovku.



3. Zapněte vypínač.



4. Zavřete kryt a otočte jím ve směru hodinových ručiček.

V. NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím je třeba lampu 5 hodin nabíjet.
2. Svítidlo namontujte na dobře osvětleném místě. Vyhýbejte se zastíněným oblastem.
3. Pokud po dobu tří měsíců nesvítí sluneční světlo, například v zimním období, může dojít k vybití baterie. V takovém případě je třeba baterii nabíjet na přímém slunečním světle. Po úplném nabití může normálně fungovat.
4. Pokud kontrolka bliká, jsou baterie vybité a je třeba je nabít. V opačném případě přestane jednotka fungovat.
5. Pokud není silné sluneční světlo nebo v zimním období, zejména v severních zemích, může úplné nabití zařízení trvat déle, což je u solárních výrobků normální.
6. Přístroj uchovávejte mimo dosah ohně a vody a zabraňte ponoření výrobku do vody, aby nedošlo k výbuchu nebo úniku.
7. Solární lampy nemá nabíječku. Baterie se dobíjí přímým působením slunečního světla.
8. Demontáž nebo úprava svítidla je zakázána.

VI. OCHRANA**ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Nářadí nevyhazujte společně s ostatním domovním odpadem.

Použité nářadí nevyhazujte do domovního odpadu. Nástroj zlikvidujte v určeném zařízení pro recyklaci elektroodpadu.

Elektrický a elektronický odpad (OEEZ) je tvořen rozbitými, dlouho nepoužívanými a nepotřebnými elektrickými a elektronickými zařízeními, která dříve fungovala na elektřinu nebo baterie - rozbité počítače, elektronické hračky a pomůcky, staré pračky, ledničky a použité zářivky. Ty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují jedovaté látky.