


Překlad původního návodu k používání

ELEKTRICKÝ LODNÍ MOTOR

M83305

M83306



NÁVOD K OBSLUZE



PŘEDMLUVA

Děkujeme, že jste si vybrali závěsný motor naší společnosti. Přečtěte si prosím pozorně tento návod a v případě potřeby se k němu vraťte. Návod obsahuje nezbytné informace o bezpečnosti, správném používání a obsluze motoru. Pochopení a správné využití informací obsažených v návodu umožní bezpečně a příjemně strávit čas na vodě.

Veškeré informace obsažené v návodu se týkají produktů a zařízení dostupných v době zveřejnění. Z důvodu neustálého vývoje a vylepšování motorů se mohou vyskytnout rozdíly mezi návodem a vaším motorem. Naše společnost si vyhrazuje právo provádět změny kdykoliv bez předchozího upozornění.

ÚVODNÍ UPOZORNĚNÍ

Během používání motoru a cestování lodí je třeba dodržovat vhodné bezpečnostní opatření. Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím činnostem:

- Před prvním spuštěním motoru si důkladně přečtěte tento návod, abyste se seznámili se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi, bezpečnostními požadavky a způsobem obsluhy a údržby.
- Před každým použitím je třeba provést tzv. každodenní kontrolu.
- Nikdy nepoužívejte loď pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Zkoušejte svou loď na nízkých a středních rychlostech, dokud se nenaučíte, jak ji přesně obsluhovat a dokud neporozumíte jejímu chování v různých situacích. Nikdy nejeďte maximální rychlosti, pokud přesně nevíte, jak se bude loď chovat na vodě.
- Ujistěte se, že všichni cestující na palubě mají na sobě záchrannou vestu.
- Při nakládání lodi a nasedání na loď dbejte na rovnoměrné rozložení hmotnosti.
- Dodržujte termíny provádění kontrol.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny motoru nebo jeho součástí. Mohlo by dojít k poškození motoru a následnému úrazu.
- Seznamte se a dodržujte plavební předpisy platné na vodní ploše, po které chcete s loďkou jezdit.
- Ujistěte se, že máte k dispozici vhodné záchranné a signalizační vybavení, jako jsou záchranné vesty pro každého cestujícího, signální světlo, hasicí přístroj, kotvu, pádlo, stokové čerpadlo, lano, lékárničku, sadu nářadí.
- Poučte všechny cestující o pravidlech chování v případě nebezpečí. Ujistěte se, že znají pravidla používání lodi, umí používat záchranné vybavení a ví, jak postupovat v případě výskytu problémů.
- Při vstupu do člunu nebo při jeho opouštění nestůjte na krytu motoru nebo jiných jeho částech.
- Před zahájením plavby se seznamte s předpovědí počasí.
- Zvláštní pozornost věnujte během výměny jakékoliv části motoru nebo výběru a montáže doplňkového vybavení. Použití neoriginálních nebo nekvalitních dílů může způsobit poškození motoru a vést k nebezpečí. Použití neoriginálních dílů vede k okamžité ztrátě záruky.

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k nehodě, musí být motor dobře připevněn k zádi lodě.

DOPLŇOVÁNÍ PALIVA DO NÁDRŽE

Je absolutně zakázáno doplňovat palivo, když je motor na lodi. To může vést ke kontaminaci vodní plochy nebo poškození pláště lodi.

KONTROLA PŘED PLAVBOU

Pro vaši bezpečnost a bezpečnost cestujících zkontrolujte před každou jízdou stav motoru podle níže uvedených bodů.

- Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu energie v bateriích.
- Zkontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
- Zkontrolujte, zda máte dostatečné množství záchranných vest.

PROPLÁCHNUTÍ MOTORU

Po každém použití motoru v mořské vodě nebo znečištěné vodě nebo při dlouhodobém skladování motoru je třeba ho důkladně umýt čistou vodou. Nedodržení této povinnosti způsobí, že sůl, která se dostala do motoru, začne vytvářet ohniska koroze a zkrátí se životnost jednotky. Mějte přitom na paměti, že ovládací část motoru spolu s rukojetí nesmí být namočená.

ČINNOSTI V PŘÍPADĚ ZATOPENÍ MOTORU

Motor, u kterého došlo k zatopení, musí být neprodleně podroben podrobné prohlídce v dílně, aby se zabránilo korozi. V případě zatopení motoru je třeba neprodleně provést následující činnosti:

1. Motor co nejdříve jak je to jen možné vytáhněte z vody.
2. Motor musí být před opětovným spuštěním doručen do servisu.

Upevnění motoru

Před každou jízdou se ujistěte, že je motor pevně namontován.

1. Zavěste motor na zádi lodi.
2. Postupně utáhněte montážní šrouby.
3. Během montáže motoru je třeba dávat pozor, abyste nepoškodili plášť lodě.
4. Při utahování montážních šroubů nepoužívejte žádné klíče ani páky. Motor je vyroben z kompozitu, použití příliš velké síly vede k jeho poškození.

Pracovní úhel motoru

Pomocí zámku pracovního úhlu je možné měnit úhel, pod kterým je lodní šroub ponořen, což má významný vliv na provozní vlastnosti jednotky a ponor příďe. Na obrázku níže je znázorněna tato souvislost. **UPOZORNĚNÍ!** Před ponořením lodního šroubu se ujistěte, že nebude narážet na dno nádrže a další prvky, jako jsou kameny nebo rostliny. Může to vést k jeho poškození. Takové poškození nepodléhá záruční opravě!



Výběr baterie

Elektrický motor spotřebovává značné množství energie. Nejlepší volbou bude baterie přizpůsobená k hlubokému vybití, stříbro-zinková baterie s kapacitou nejméně 75 Ah. **Požadované napětí 12V DC - stejnosměrný proud.**

Připojení k baterii

Při připojování baterie věnujte zvláštní pozornost pólům: červený kabel (+), černý kabel (-).

Opačné připojení pólů způsobí poškození řídicího systému.

Při připojování kabelů nejprve připojte (+) a poté (-), při odpojování motoru postupujte opačně.

Před připojením k baterii se ujistěte, že je rukojeť v poloze 0.

UPOZORNĚNÍ: Je třeba použít pojistku 50 A na kladném kabelu mezi baterií a motorem.

V případě nutnosti prodloužit kabel, doporučujeme použít alespoň dvojnásobnou tloušťku.

Specifikace				
Model	Napájení	Síla v tahu	Výkon	Max. rychlost
M83305	12V DC 26A	32 lbs	312 W	5 km/h
M83306	12V DC 34A	40 lbs	408 W	7,8 km/h
Maximální rychlost uvedená v tabulce je přibližná rychlost měřená při zatížení 80 kg na klidné vodě.				

Obsluha motoru


1. Zkontrolujte správnost připojení (indikátor stavu baterie by měl ukazovat aktuální stav).
2. Motor má funkci vpřed a vzad. Pro pohyb vpřed, otočte rukojeť do polohy 1 ve směru hodinových ručiček. Tím se zahájí pohyb na první výkonový stupeň.
3. Chcete-li se pohybovat dozadu, otočte rukojeť proti směru hodinových ručiček.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nepřecházejte rychle mezi výkonovými stupni, což je zvláště důležité při změně režimů (vzad a vpřed)

Indikátor nabití baterie zobrazuje aktuální stav nabití připojené baterie. Pokud ukazatel dosáhne 9V, je třeba odpojit baterii, další spotřeba energie může způsobit její poškození.



Nastavení hloubky lodního šroubu



1. Nastavení úhlu (naklonění motoru)
2. Nastavení odporu otáčení
3. Nastavení hloubky (ponoření lodního šroubu)
4. Upevňovací šrouby



Suchowola, 6. 4. 2017

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE -17

14/2/2017

My jako výrobce:

Výrobce:	MAR-POL S.C. IMPORT-EXPORT M. Ściana, K. Ściana Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Polsko	
----------	--	--

prohlašujeme, že výrobek:

Značka:	DEMON
Název výrobku:	ELEKTRICKÝ LODNÍ MOTOR
Model výrobku:	M83305, M83306

splňuje požadavky následujících norem a harmonizovaných norem:

PN-EN 61000-6-1:2008 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -- Část 6-1: Kmenové normy -- Odolnost -
Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -- Část 6-3: Kmenové normy -- Emise
- Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

a splňuje základní požadavky následujících směrnic:

2014/30/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních
předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepřacované znění) Text s významem
pro EHP

Osoba oprávněná k přípravě a uchování technické dokumentace:

Krzysztof Ściana

MAR-POL S.C. IMPORT-EXPORT
M. Ściana, K. Ściana
Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Polsko

Toto prohlášení se vztahuje výhradně na stroj ve stavu, v jakém byl uveden na trh. Nezahrnuje náhradní
součástky přidané koncovým uživatelem nebo jakékoli provedené pozdější změny.

Toto prohlášení o shodě je základem pro označení výrobku značkou CE. Toto prohlášení o shodě se vydává
na výhradní odpovědnost výrobce.

Suchowola, 6. dubna 2017
(místo a datum vystavení)

MAR – POL S.C. IMPORT- EXPORT
Suchowola 6A
26-020 Chmielnik
Poland



Záruční list

název zařízení:
typ / model:
datum prodeje:
poznámky:

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.