

Překlad původního návodu k používání



TAVNÁ ŘEZAČKA NA PVC



MODEL: M51320

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE

OBSAH

1. Obecná bezpečnostní pravidla
2. Popis zařízení a technické údaje
3. Správné provozování zařízení
4. Čištění a údržba
5. Skladování
6. Prohlášení o shodě

Vážený zákazníku!

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním.

Stali jste se majitelem tavné řezačky na PVC. Toto zařízení se charakterizuje snadným používáním a jednoduchou obsluhou. Přestože je obsluha tavné řezačky na PVC snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto návodu k obsluze a platným předpisům, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na území, kde se používá.

Správné používání výrobku prodlužuje jeho životnost a zajišťuje bezpečnost. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobené chybami v elektrické instalaci, špatným provozováním nebo za poškození způsobené neseznámením se s pokyny v návodu k obsluze.

VAROVÁNÍ! Existuje nebezpečí vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem a/nebo zranění Vás nebo jiných osob. Při používání elektrických zařízení vždy dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze.

1. Obecná bezpečnostní pravidla

Je třeba se seznámit se všemi bezpečnostními informacemi a pokyny. Nedodržení bezpečnostních varování a bezpečnostních pokynů může být příčinou úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážného zranění.

I. Pracoviště

- a) Udržujte pracoviště čisté a uklizené. Nepořádek a neosvětlené pracovní prostory mohou vést ke vzniku nehod. Ujistěte se, že je pracoviště správně osvětleno.
- b) Nepracujte v hořlavém nebo výbušném prostředí.
- c) Udržujte děti a neoprávněné osoby mimo místa, kde se pracuje s elektrickým nářadím.

II. Elektrická bezpečnost - vyhněte se ohrožení života, které souvisí s úrazem elektrickým proudem

- a) Zástrčka zařízení by měla odpovídat elektrické zásuvce. Je zakázáno provádět jakékoliv změny a úpravy zástrčky. Nepoužívejte adaptérové zástrčky pro zařízení s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a odpovídající elektrické zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Nevystavujte zařízení působení deště a vlhkosti.

III. Osobní bezpečnost

- a) Během používání zachovejte zdravý rozum, buďte předvídaví a odpovědní. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem omamných látek, alkoholu a léků.
- b) Používejte osobní ochranné prostředky, mimo jiné brýle.
- c) Před zvednutím, přenášením nebo použitím se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto.
- d) Vhodně se oblékněte. Nenoste volné oblečení nebo šperky.
- e) Nesmíte upadnout do rutiny, může to vést k ignorování pravidel bezpečného používání zařízení.

IV. Použití, používání a péče o elektrické nářadí

- a) Přetěžování zařízení je přísně zakázáno, používejte pouze pro konkrétní použití v příslušném rozsahu výkonu.
- b) Před nastavováním zařízení nebo výměnou součástí odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

V. Bezpečnostní pokyny specifické pro elektrickou tavnou řezačku

- a) Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je napájecí kabel a další prvky zařízení v dobrém technickém stavu. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku.
- b) Nevystavujte řezačku vlhkosti, např. dešti, vodě. Nepoužívejte řezačku ve vlhkých místnostech.
- c) Nepoužívejte řezačku v blízkosti hořlavých předmětů, kapalin atd.
- d) Zařízení je pro děti nebezpečné, vynasnažte se zajistit, aby bylo zařízení pro děti absolutně nepřístupné.
- e) Nepřibližujte ruce k topné části zařízení, neodstraňujte rukama ani jinými předměty malé kousky řezaného materiálu. Čištění provádějte po úplném vychladnutí zařízení.
- f) Udržujte zařízení v čistotě. Rukojeť řezačky musí být suchá, čistá a bez jakýchkoli nečistot, protože špinavá rukojeť může vyklouznout z ruky a vést k popálení obsluhující osoby.
- g) Je zakázáno ponechat horké zařízení připojené k síti bez dozoru.

- h) Místo, kde se tavná řezačka používá, musí být dostatečně odvětráváno kvůli výparům vznikajícím během tepelného řezání.
- i) Po dokončení prací odpojte tavnou řezačku od napájecí sítě.
- j) Při práci používejte ochranné rukavice.
- k) Horké zařízení připojené k síti je třeba odkládat přímo na podloží.
- l) Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení. V případě zjištění závad musí být zařízení bezpodmínečně předáno k opravě do autorizovaného servisu.
- m) Po ukončení práce, vychladnutí zařízení a odpojení od proudu, je třeba zařízení očistit.
- n) Pokud jsou součásti zařízení poškozené a je třeba je vyměnit, neprovádějte opravu svépomocí, protože by to mohlo vést ke zranění. Opravu by měl provést odborný pracovník, zařízení svépomocí nerozebírejte.

UPOZORNĚNÍ!

Nezakrývejte výstup horkého vzduchu, protože by to mohlo způsobit přehřátí zařízení.

Některé části tohoto zařízení mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat, pokud jsou při práci zařízení přítomné děti a okolostojící osoby.

2. Popis zařízení a technické údaje

2.1. Určení: Tavná řezačka se používá k řezání prvků vyrobených z polymerů, které se používají mimo jiné k provedení zateplení budov a izolaci. Zařízení se charakterizuje jednoduchou obsluhou a je praktické, což umožňuje jeho použití v místech instalace.

2.2 Technické údaje

Parametr	Hodnota
Napájecí napětí	230 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon	130 W
Max. teplota nahřívání	450°C
Hloubka řezu	Od 3-3/4" do 5-7/16"

UPOZORNĚNÍ! Zařízení, obsah obalu a obal není určen k zábavě! Chraňte před dětmi! Nebezpečí spolknutí částí nebo udušení.

2.3 Před spuštěním

Ujistěte se, že je pracoviště dostatečně osvětlené, zkontrolujte, zda je tavná řezačka v dobrém technickém stavu a zda není znečištěná.

Před prvním připojením zařízení se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá uvedené jmenovité hodnotě.

2.4 Použití tavné řezačky

Připravenou řezačku, tzn. s nastavenou hloubkou řezu, připojte k síti. Po zapnutí řezačky a nastavení požadované teploty počkejte, až se řezačka zahřeje. Před zahájením práce se vždy doporučuje zkontrolovat na odpadním kuse řezaného materiálu, zda je teplota správně zvolena, tedy, zda nepálí materiál; pokud ano, je třeba snížit nastavení a zkusit to znovu.

Pokud je materiál přerézán bez nadměrného přepalování, můžeme předpokládat, že je teplota správně zvolena. Je třeba mít na paměti, že teplota řezačky závisí také na podmínkách, ve kterých se reže. V chladné a větrané místnosti může být doba zahřívání delší.

Při řezání různých druhů materiálů z plastu nebo polymerů je třeba se seznámit se specifikací výrobce, která se týká teploty měknutí, tání a degradace.

Před zahájením práce s řezaným materiálem, je třeba také zkontrolovat informaci, zda lze materiál řezat tavnou řezačkou.

3. Správné provozování zařízení

Tavná řezačka pracuje do teploty ~ 450°C, což způsobuje během práce riziko popálení. Pracujte v ochranných rukavicích. Nenechávejte zařízení bez dozoru.

Upozornění! Před připojením tavné řezačky k elektrické síti se ujistěte, že parametry elektrické sítě jsou v souladu s provozními parametry zařízení.

Upozornění! Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že je spínač zařízení v poloze vypnuto.

4. Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ! Před zahájením jakýchkoliv prací souvisejících s údržbou nebo čištěním vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, poté počkejte, až zařízení vychladne!

4.1 Pravidelně kontrolujte technický stav řezačky.

Zkontrolujte, zda na řezné ploše nejsou praskliny nebo jiná poškození, která by mohla způsobit vniknutí roztaveného materiálu do trhlin a následně poškození nebo zničení. Po ukončení prací je třeba zařízení odpojit od napájení (dokud řezačka nevychladne, musí být pod kontrolou obsluhující osoby). Pravidelně kontrolujte stav kabelu a elektrických částí.

Závady a jejich řešení

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Špatně připojený nebo poškozený napájecí kabel.	Zasuňte zástrčku hlouběji do zásuvky, zkontrolujte napájecí kabel.
	V elektrické zásuvce chybí síťové napětí.	Zkontrolujte napětí v zásuvce, zkontrolujte, zda nedošlo k aktivaci pojistky.
	Poškozený spínač.	Vyměňte spínač za nový.

5. Skladování


Zařízení spolu s jeho součástmi by mělo být skladováno na čistém, suchém a teplém místě v původním obalu. Napájecí kabel musí být chráněn před poškozením, mimo dosah dětí.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE -20

13/2020

My jako výrobce:

Výrobce:	MAR-POL S. C. IMPORT-EXPORT M. Ściana, K. Ściana Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Polsko	
----------	---	---

prohlašujeme, že výrobek:

Značka:	MAR-POL
Název výrobku:	TAVNÁ ŘEZAČKA
Model výrobku:	M51320

splňuje požadavky následujících norem a harmonizovaných norem:

PN-EN 55014-1:2017-06 - Elektromagnetická kompatibilita -- Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje -- Část 1: Emise**PN-EN 55014-2:2015-06** - Elektromagnetická kompatibilita -- Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje -- Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků**PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04** - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -- Část 3-2: Meze -- Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně)**PN-EN 61000-3-3:2013-10** - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -- Část 3-3: Meze -- Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení**PN-EN 60335-2-45:2007** - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -- Bezpečnost -- Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče**PN-EN 60335-1:2012** - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -- Bezpečnost -- Část 1: Obecné požadavky**PN-EN 62233:2008** - Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob

a splňuje základní požadavky následujících směrnic:

2014/30/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění) Text s významem pro EHP**2011/65/EU** Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Text s významem pro EHP**2014/35/EU** Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dostupnosti elektrických zařízení určených pro použití v určitých mezích napětí na trhu Text s významem pro EHP

Osoba oprávněná k přípravě a uchování technické dokumentace:

Krzysztof Ściana; Mariusz Ściana

MAR-POL S. C. IMPORT-EXPORT

M. Ściana, K. Ściana

Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Polsko

Toto prohlášení se vztahuje výhradně na stroj ve stavu, v jakém byl uveden na trh. Nezahrnuje náhradní součástky přidávané koncovým uživatelem nebo jakékoli provedené pozdější změny.

Toto prohlášení o shodě je základem pro označení výrobku značkou CE.

Suchowola, 23. března 2020
(místo a datum vystavení)MAR - POL S.C. IMPORT- EXPORT
Suchowola 6A
26-020 Chmielnik
Poland

Imię i nazwisko
Krzysztof Ściana

WSPÓLNÍK
(podpis)

tel. +48 41 354 10 41
fax +48 41 354 10 41
marpolchmielnik@wp.pl

ZÁRUČNÍ LIST

NÁZEV ZAŘÍZENÍ A ČÍSLO ZBOŽÍ	
DATUM NÁKUPU	
PŘESNÝ POPIS HLÁŠENÉ VADY, ZÁVADY	
NÁZEV A ADRESA DISTRIBUČNÍHO MÍSTA, VE KTERÉM BYL VÝROBEK ZAKOUPEN	
RAZÍTKO PRODEJCE, DATUM A PODPIS	
OSOBNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE, TELEFONNÍ ČÍSLO	

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.