

ČELOVÁ SVÍTILNA

BP-3917B

BASS
POLSKA



Návod k obsluze

Překlad originálního návodu

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD

Obsah

I. Záruka a servis.....	2
II. Bezpečnostní a provozní pokyny	4
III. Režimy svícení.....	4
IV. Parametry.....	4
V. Ochrana životního prostředí	5

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny týkající se obsluhy a bezpečnostních podmínek. Pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

Příručka byla přeložena z návodu dodaného dodavatelem v polském jazyce

Přiloženo:

Přístroj s ochrannou známkou BASS POLSKA

Přístroj s obchodním označením BP-3917B.

I. GWARANCJA I SERWIS

Informace o servisu a záruce:

www.hobynaradi.cz

email:

info@hobynaradi.cz

telefon reklamace, servis:

+420 555 441 445 Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

PODMÍNKY ZÁRUKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze

2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.

- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

Při reklamaci předložte doklad o nákupu, např. kopii faktury, účtenku za reklamovaný výrobek nebo výpis z karty.

Doručte reklamovaný výrobek osobně nebo prostřednictvím dopravce prodejci.

Výrobek zaslaný k servisu by měl být dodán v původním obalu. V případě absence originálního obalu nebo jiného ochranného obalu a v případě absence odpovídající ochrany výrobku při přepravě ze strany kupujícího ručitel neodpovídá za poškození během přepravy. Žádáme vás, abyste reklamovaný výrobek dodali v čistém stavu. V případě, že reklamáce nebude uznána, bude reklamovaný výrobek stěžovateli na jeho písemnou žádost vrácen pod podmínkou, že kupující předem uhradí náklady na dopravu.

II. BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY

- Během nabíjení nepoužívejte čelovou svítilnu.
- Pokud se světlo ztlumí, je třeba svítilnu nabít nebo vyměnit baterie.
- Nezapomeňte: Plné nabití baterie trvá přibližně 8 hodin!
- Během nabíjení svítí kontrolka LED červeně.
- Když je zařízení plně nabité, kontrolka LED svítí zeleně.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Nikdy svítilnu nepoužívejte, pokud jste do prostoru pro baterie vložili pouze jednu baterii.
- Při vkládání baterií do přístroje vždy dbejte na směr pólu
- Nedívejte se přímo do světelného paprsku a nemiřte jím na jiné osoby!

III. REŽIMY SVÍCENÍ

1. Svítí LED T6 (středové světlo)
2. Svítí COB (svítí prstenec)
3. Svítí LED T6 + COB
4. Svítí přerušovaně

IV. DANE TECHNICZNE

Model	BP-3917B
Světelný tok	900 lm
Dosvit	300 m
Doba svícení	4 - 6 hodin
Diody	T6 + COB
Baterie	2 x 18650
Kapacita jedné baterie	1500 mAh

V. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**Zákaz likvidace přístroje s ostatním domovním odpadem.**

Použité nářadí nevyhazujte do domovního odpadu. Nástroj zlikvidujte ve specializovaném zařízení pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (neboli odpad z elektrických a elektronických zařízení) je rozbité, dlouho nepoužívané a nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které bylo dříve poháněno elektřinou nebo bateriemi - rozbité počítače, hračky a elektronické přístroje, staré pračky, ledničky a použité zářivky. Ty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují jedovaté látky.

