

MASÁŽNÍ MATRACE SHIATSU

BH-12825



Návod k obsluze

Překlad původního návodu

PŘED POUŽITÍM NÁŘADÍ SI PŘEČTĚTE NÁVOD



Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	4
III. URČENÍ	5
IV. TECHNICKÉ ÚDAJE	6
V. POPIS PRVKŮ DÁLKOVÉHO OVLADAČE	6
VI. POUŽÍVÁNÍ	6
VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	7
VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	8

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se obsluhy náradí a podmínek bezpečnosti. Uchovejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S. C.

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE

Zařízení označeno obchodním označením BH-12825

I. ZÁRUKA A SERVIS

Informace o servisu a záruce:

www.hobynaradi.cz

email:

info@hobynaradi.cz

telefon reklamace, servis:

+420 555 441 445 Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

ZÁRUKA A SERVIS

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

BEZPEČNOST SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM A ÚDRŽBOU

1. Nikdy nepřipojujte zařízení k napájecí síti, pokud napětí není v souladu se specifikací výrobku.
2. Výrobek se při kontaktu s vodou poškodí. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.
3. Nepoužívejte zařízení při teplotách vyšších než 40°C.
4. Udržujte masážní přístroj v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a nevystavujte přímému působení slunečního světla.
5. Pokud je jakákoliv část masážního přístroje poškozena, nepoužívejte ho. Kontaktujte servis výrobce.
6. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF.
7. Nezapomeňte po každém použití zařízení vypnout přepínač napájení a odpojit napájecí kabel z elektrické sítě.
8. Při delším používání se může zařízení zahřát. Osoby citlivé na teplo by neměly zařízení používat příliš dlouho.
9. Masážní přístroj je vybaven funkcí ochrany proti přehřátí. Pokud se zařízení příliš zahřeje, automaticky se vypne. Zařízení lze znovu zapnout až po jeho vychladnutí.
10. Nedovolte dětem používat masážní přístroj bez dozoru.
11. Nepoužívejte zařízení k masáži citlivých oblastí těla, jako jsou: zápěstí, prsa, lokty, intimní místa.
12. Používání masážního přístroje těhotnými ženami, staršími lidmi a chronicky nemocnými lidmi je třeba konzultovat s lékařem.
13. Nepoužívejte zařízení **déle než 10 - 15 minut v kuse**. Celková doba masáže by neměla přesáhnout **30 minut**.
14. Masážní přístroj se automaticky **vypne po 15 minutách nepřetržitého používání**, aby se zabránilo přehřátí.
15. Ujistěte se, že během masáže neusnete.
16. Nikdy nepoužívejte masážní přístroj pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

JE ZAKÁZÁNO:

- x Uvádění do provozu elektrických zařízení bez potvrzení účinnosti ochrany proti možnosti úrazu elektrickým proudem.
- x Provádění změn v používaném zařízení.
- x Odstraňování ochrany, zabezpečení, zkratování relé, blokování spínačů, používání provizorních oprav pojistek, používání nesprávných pojistek.
- x Tahání za elektrický kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky.
- x Používání zásuvek a zástrček s poškozeným krytem nebo izolační vložkou.
- x Přetěžování elektrických zařízení nad přípustnou hodnotu.

x Ponechání bez dozoru elektrických zařízení připojených k síti. Před opuštěním pracoviště je třeba odpojit všechna elektrická zařízení od sítě.

x Umožnit přístup k zařízením nebo elektrickým instalacím neoprávněným osobám, nezletilým osobám, včetně dětí, nemocným osobám, osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.

SERVIS

Oprava zařízení by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci.

2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:

- Uvolněte osobu, která je pod napětím.
- Tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá deska).
- Po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života.
- Osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud zasažená osoba nezíská vědomí nebo nedorazí sanitka.
- Pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz.
- V každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel BOZP).

III. URČENÍ

Masážní matrace Shiatsu Vám umožní provádět profesionální masáž v soukromí Vašeho domova a účinně nahradí kvalifikovaného maséra. Přístroj na masáž těla využívá různé masážní metody kombinující tradiční a moderní techniky pro vaše zdraví a pohodlí.

Použití:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ✓Bolesti zad | ✓Podpora rehabilitace při snížené |
| ✓Bolesti páteře, bederní oblasti | pohyblivosti kloubů |
| ✓Bolesti krku | ✓Urychlení regenerace svalů |
| ✓Svalové křeče | ✓Redukce celulitidy |
| ✓Ischias | |

IV. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	BH-12825
Příkon	18 W
Napětí	220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
Nabíječka	12 V, 1,5 A
Rozměry	šířka 60 cm x délka 170 cm

V. POPIS PRVKŮ DÁLKOVÉHO OVLADAČE



ON/OFF - zapnout/vypnout
 HEAT - funkce ohřevu
 MODE F1-F5 - výběr režimu masáže
 INTENSITY - regulace intenzity masáže
 NECK - krk
 BACK - záda
 LUMBAR - boky
 LEGS - nohy

Režimy masáže F1 – F5:

- Válcování
- Hnětení
- Vibrace
- Poklepávání
- Automaticky

VI. POUŽÍVÁNÍ

1. Umístěte matraci na pohovku, postel, křeslo nebo židli.
2. Připojte matraci k proudu.
3. Stiskněte tlačítko ON/OFF umístěné na dálkovém ovladači.
4. Vyberte oblast těla, kterou chcete masírovat.
5. Vyberte jeden z pěti masážních režimů F1-F5.
6. Intenzitu masáže můžete snižovat nebo zvyšovat stisknutím tlačítka INTENSITY. Na výběr jsou tři stupně intenzity masáže.
7. Pro větší efekt zapněte funkci ohřevu stisknutím tlačítka HEAT.
8. Po 15 minutách se masážní přístroj automaticky vypne.

VII. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Je zakázáno vyhazovat zařízení spolu s jiným domácím odpadem.

Je zakázáno vyhazovat použité zařízení spolu s domácím odpadem. Zařízení musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.

VIII. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Název výrobce: BASS S. C.**Adresa výrobce:** Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko**PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE****Název výrobku:** Masážní matrace SHIATSU (označená ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE)**Model (obchodní označení):** BH-12825**Prohlášení:** Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic CE:

2014/35/EU

2014/30/EU

RoHS 2015/83/63/EU

Podle norem:

EN 6035-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-32:2003+A2:2015

EN 62233:2008

Certifikační orgán: LCIE China Company Limited, Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road, CaoHejing Songjiang, High-Tech Park, Shanghai, ČÍNA**Osoba odpovědná za přípravu a uchování technické dokumentace:**

Marek Belniak



Marek Belniak

2. 2. 2010

Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko